柴油引擎黑煙淨化器(直通式)操作保養說明：

(1)發電機啟動前，需確認淨化器控制盤與加熱器周邊無雜物堆積。

(2)發電機啟動前，需確認淨化器控制盤應於自動位置。

(3)發電機啟動中，需確認淨化器控制盤上之電壓表顯示數據應正常。

(4)發電機啟動中，應注意加熱器是否動作正常，且紀錄淨化器控制盤上之加熱器 3 相電流(A)或千瓦(KW)，如 3 相電流差異過大時儘速連絡設備廠家(誥鑫企業有限公司)。

(5)發電機啟動中，需注意其背壓值，並紀錄於檢查表上。

(6)避免啟動發電機後隨即停機的動作，每次發電機啟動時間不得低於 30 分鐘，以利加熱器加熱至淨化器轉化溫度讓觸媒確實進行再生，避免觸媒堵塞及可增長使用壽命。

(7)至少每 3 個月 1 次啟動發電機組並加載 1 小時以上，以維持陶瓷觸媒淨化器的設備功能妥善，並可避免淨化器因燃燒不完全造成阻塞。

(8)淨化器系統於使用中應將運轉情況與數據確實紀錄於保養檢查表。

誥鑫企業有限公司
ARITH COMPANY LTD.
地 址：台北市復興北路427巷30號
電 話：(02)2717-5038
傳 真：(02)2717-5039
e-mail：taipei@arith.com.tw
網 址：http://www.arith.com.tw